

MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y desactivar la Modalidad de Subtítulos (CC).

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

POWER

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

VOL

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y acceder opciones en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

CH

Press numeric keypad to select any channel.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

R-TUNE

Press to switch to the previously viewed channel or video mode.

Presione para regresar al canal previamente visto o modalidad de video.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode vidéo.

Installation of Batteries

Use two AA batteries:

- Remove battery cover by pressing in and up near arrow.
- Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- Replace the battery cover.

* Button Also Located on Front Panel of TV.

Boton También localizado en la parte delantera de la TV.
Egalement située sur le panneau avant du téléviseur.



EUR501450

EUR501451 (White, Blanco, Blanc)

Installation of Batteries

Use two AAA batteries:

- Slide to top of compartment to open.
- Insert the batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- Close the cover.

TV/VIDEO

Press to select TV or Video Mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión o Video.

Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

CH

Press to select next channel and navigate in menus.

Presione para seleccionar el siguiente canal y acceder opciones en los menús.

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

ACTION

Press to access menus.

Presione para acceder los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Hora, Canal, Cronómetro de Apagado Automático y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

Installation des piles.

Utiliser deux piles AA:

- Retirer le couvercle du compartiment des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut.
- Insérer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- Remettre le couvercle en place.

Printed in USA
Impreso en EE.UU.
Imprimé aux États-Unis

YQB2AA7057